- [5] R. FRIEDMANN and C. EPSTEIN. The assay of the antibiotic nisin by means of a reductase (resazurin) test. *Journal gen. Microbiol.*, **5**, 830, 1951.
- [6] S. A. BEACH. An agar diffusion method for the antibiotic nisin. *Journal gen. Microbiol.*, **6**, 60, 1952.
- [7] N. J. BERRIDGE and J. BARRETT. A rapid method for the turbidimetric assay of antibiotics. *Journal gen. Microbiol.*, **6**, 14, 1952.
- [8] N. J. BERRIDGE. Preparation of the antibiotic nisin. *Biochem. Journal*, **45**, 486, 1949.
- [9] G. GUITTONNEAU. Sur un bacille sporulé thermophile fonctionnant comme ferment lactique. *C. R. Ac. Sc.*, **187**, 69, 1928.
- [10] B. E. WRIGHT. Auto-adaptation : a new phenomenon observed in a bacterial population. *Journal Bact.*, **66**, 407, 1953.
- [11] A. HIRSCH. Growth and nisin production of a strain of *Streptococcus lactis*. *Journal gen. Microbiol.*, **5**, 208, 1951.
- [12] N. J. BERRIDGE, G. G. F. NEWTON and E. P. ABRAHAM. Purification and nature of the antibiotic nisin. *Biochem. Journal*, **52**, 529, 1952.
- [13] J. E. AUCLAIR and A. HIRSCH. The inhibition of microorganisms by raw milk. I. The occurrence of inhibitory and stimulatory phenomena. Methods of estimation. *Journal Dairy Res.*, **20**, 45, 1953.

CONDITIONS A REMPLIR PAR LES PIPETTES A LAIT POUR BUTYROMÉTRIE (1)

par

JEAN PIEN

A l'heure où l'on se préoccupe de plus en plus de normaliser les techniques et les appareils utilisés dans l'analyse du lait, il convient de se demander ce que devraient être les caractéristiques des pipettes à lait et notamment des pipettes destinées au dosage de la matière grasse par la méthode Gerber.

Ce souci est d'autant plus impérieux que les incertitudes existant encore actuellement quant au volume de lait mis en œuvre (incertitudes résultant de pipettes mal adaptées au but poursuivi ou de techniques de pipetage incorrectes) sont l'une des causes principales du défaut de fidélité quelquefois reproché à la méthode Gerber. Nous avons la conviction que si ce point de la méthode était amélioré (en même temps que les conditions de la lecture du volume de la colonne grasse) la méthode acidobutyrométrique selon Gerber pourrait devenir aussi fidèle et aussi précise que les meilleures méthodes pondérales de laboratoires (2).

(1) Communication au XIV^e Congrès International de Laiterie. Rome, 1956.

(2) J. Pien. L'avenir de la méthode Gerber. *C. R. XIV^e Congrès International de Laiterie*, Rome 1956, dans *Le Lait*, **37**, p. 256. 1957.

Il nous a donc paru intéressant d'étudier les conditions d'emploi et les caractéristiques des pipettes à lait utilisées en butyrométrie.

* * *

La notion du « temps d'attente »

La condition essentielle à exiger de la pipette à lait de 11 millilitres (1) est évidemment d'évacuer avec une précision suffisante 11 millilitres de lait de composition moyenne.

Il va de soi que l'expression « doit évacuer 11 millilitres » n'a de sens que si l'on définit en même temps les *conditions d'emploi* de la pipette. Or le volume de liquide évacué par une pipette à un seul trait (et les pipettes acidobutyrométriques ne peuvent être qu'à un seul trait pour des raisons évidentes qu'il est inutile de développer ici) se compose de deux parties :

1° Le volume de liquide écoulé spontanément pendant le vidage proprement dit de la pipette et sur lequel l'opérateur est sans influence.

2° Le volume de liquide qui s'écoule ensuite (égouttage ou drainage de la pipette) pendant le « temps d'attente » que l'opérateur s'impose, après l'évacuation spontanée du contenu visible de la pipette.

Pour une pipette donnée, le premier de ces volumes est théoriquement constant.

Quant au second, il dépend de deux facteurs :

a) la quantité de lait retenue le long de la paroi interne de la pipette au moment précis de la fin du vidage principal. Cette quantité est elle-même fonction de la vitesse d'écoulement au cours du vidage principal, c'est-à-dire finalement du diamètre intérieur de la pointe de la pipette ;

b) la durée du « temps d'attente ». Le volume écoulé par seconde est inversement proportionnel au temps d'attente, mais le volume total écoulé augmente évidemment avec le temps.

La quantité de lait à évacuer au cours de cette dernière phase du vidage de la pipette dépend donc essentiellement du diamètre de la pointe de la pipette. Dans une pipette à pointe large (donc se vidant rapidement) il restera beaucoup de lait à évacuer pendant le temps d'attente et la valeur de ce temps aura une influence importante sur le résultat final. Dans une pipette à pointe fine (donc se

(1) La présente étude concerne plus spécialement la pipette classique de 11 millilitres. Mais elle est valable, au même titre, pour les autres types de pipettes récemment standardisées dans certains pays (10,75 ou 10,77 millilitres).

vidant lentement) il restera peu de lait à évacuer pendant le temps d'attente dont l'incidence sera ainsi atténuée.

Or cette notion de temps d'attente est difficile à préciser à priori et serait plus difficile encore à faire respecter par les utilisateurs : ou bien il sera omis, ou bien il ne sera pas exactement respecté. *Mieux vaut donc envisager de supprimer le « temps d'attente » ou de se placer dans des conditions telles que ce temps d'attente puisse être quelconque, sans entraîner d'erreur sensible sur le résultat.* Cela revient à dire que la pipette ne doit renfermer que de faibles quantités de lait au moment de la fin du vidage principal et cela ne peut être obtenu qu'avec une évacuation lente, c'est-à-dire une pipette à pointe fine.

Nous allons rendre compte brièvement des essais entrepris dans le but de préciser l'influence des facteurs inhérents à la pipette (diamètre de la pointe ou durée du vidage principal) et des facteurs inhérents à l'opérateur (durée du temps d'attente) sur le volume total de lait évacué par la pipette.

Relation entre le diamètre de la pointe et la durée du vidage principal de la pipette.

Un certain nombre de pipettes ont été choisies dont le diamètre intérieur de la pointe (pointe cylindrique) a été mesuré par une méthode optique. Pour chacune d'elles on a déterminé la durée de l'écoulement visible du lait c'est-à-dire de la première phase du vidage. Dix essais ont été effectués sur chaque pipette ; les résultats moyens sont représentés à la figure 1.

Influence du « temps d'attente » sur le volume total évacué par différentes pipettes.

Les pipettes définies précédemment par le diamètre intérieur de leur pointe cylindrique (ou par la durée de l'écoulement de la pre-

fig. 2

mière phase de vidage) ont été soumises à des essais de mesures des volumes totaux écoulés après divers temps d'attente. Ces volumes ont été déterminés par la pesée de la quantité recueillie d'un lait de densité connue. Chaque point des graphiques de la figure 2 représente la moyenne de dix essais.

Volumes de lait évacués pendant le temps d'attente.

La figure 3 représente les volumes supplémentaires évacués par la pipette pendant le temps d'attente qui suit le vidage proprement dit, pour chacune des pipettes expérimentées.

La figure 4 montre la variation de ce volume supplémentaire, en fonction du diamètre intérieur de la pointe des pipettes, pour un temps d'attente uniforme de 15 secondes.

Ces différents résultats montrent :

1° que l'influence du temps d'attente sur le volume total évacué est d'autant plus importante que le diamètre de la pointe de la pipette est plus grand.

2° qu'un écart sur le temps d'attente entraîne, sur le volume total évacué, une différence d'autant plus faible que le diamètre de la pointe est plus petit.

C'est ainsi, par exemple qu'une pipette dont la pointe a un diamètre intérieur de 2 mm 4 laissera écouler 10 ml 84 si le temps d'attente est nul et 10 ml. 90 après un temps d'attente de 15 secondes, alors qu'une pipette à pointe fine, diamètre intérieur

1 mm 35 laissera écouler 11 ml 03 si le temps d'attente est nul et 11 ml 045 après un temps d'attente de 15 secondes. Autrement dit, une erreur sur le temps d'attente (ou même la suppression de ce

fig. 4

temps d'attente) seront sans aucune importance pratique dans le cas de la pipette à pointe fine, alors qu'elles entraîneront de gros écarts dans le cas de la pipette à pointe large.

* * *

Le diamètre de la pointe des pipettes

Quel diamètre convient-il donc d'adopter pour la pointe de ces pipettes ?

Nous avons dit qu'il était souhaitable de supprimer le « temps d'attente » ou, mieux encore, de se placer dans des conditions telles que le temps d'attente soit quelconque (entre 0 et 15 secondes par exemple) sans qu'il en résulte une erreur sensible dans le volume évacué. Or les pipettes à pointe cylindrique fine (diamètre intérieur égal ou inférieur à 1 mm. 5 remplissent ces conditions, puisque les écarts constatés sur les volumes totaux évacués entre 0 et 15 secondes de temps d'attente ne diffèrent entre eux que de quelques centièmes de millilitre c'est-à-dire moins que la tolérance généra-

lement admise pour le volume délivré par les pipettes butyrométriques ($\pm 0,5\%$ soit ± 0 ml 055).

Remarque. — De telles pipettes présentent une durée de vidage nécessairement assez longue (supérieure à 10 secondes, atteignant 17 secondes pour les plus fines ayant par exemple un diamètre de

fig. 5

Imm 35). Cela constitue un inconvénient (au même titre d'ailleurs que le serait un temps d'attente imposé). Il est gênant, industriellement, de maintenir la pipette pendant un temps aussi long. Nous avons donc imaginé de disposer la pipette sur un support approprié, incliné à 45° , la pointe de la pipette étant engagée dans le col du butyromètre placé verticalement sur son portoir (voir fig. 5).

Pendant qu'une pipette se vide, on procède au prélèvement suivant à l'aide d'une deuxième pipette identique et l'on reprend la première dès que la seconde est installée à son tour sur le support. L'expérience montre que le temps qui s'écoule entre le début de deux pipetages successifs est légèrement supérieur à la durée de vidage d'une pipette à écoulement lent. Ainsi, il n'y a pas d'interruption dans le travail et les conditions requises sont réalisées.

* * *

Le volume intérieur des pipettes

Cette notion intéresse essentiellement le fabricant de pipettes. Il est facile de déterminer par le calcul ce volume intérieur de la manière suivante :

1° En procédant comme dans les essais précédents, déterminer, pour une pipette donnée, le poids (d'où le volume) de lait évacué sans temps d'attente (V).

fig. 6

2° Peser la pipette renfermant encore du lait retenu par capillarité ; connaissant la tare de la pipette en déduire le poids, donc le volume, de lait restant (v).

3° Le volume total interne de cette pipette vaut : $V + v$

4° Cette pipette a délivré (sans temps d'attente) V millilitres. Or une pipette théorique devrait, dans les mêmes conditions, évacuer 11 millilitres.

5° Le volume intérieur théorique (x) d'une pipette correcte (évacuant 11 millilitres sans temps d'attente) vaut donc :

$$x = \frac{V \times 11}{V + v} \text{ ml}$$

La valeur x est évidemment fonction de la durée de vidage de la pipette c'est-à-dire du diamètre de la pointe. La formule précédente appliquée au cas des neuf pipettes étudiées précédemment, donne le graphique de la figure 6.

Or nous avons dit que les meilleures pipettes seraient celles dont la pointe est la plus fine. Pour celles-là, le volume total intérieur de la pointe au trait de jauge, devrait donc être égal à 11 ml 10 - 11 ml 12 (compte non tenu du volume du ménisque du lait).

* * *

La forme des pipettes

1° *Caractéristiques de la pointe.* L'exactitude et la régularité du volume évacué par la pipette est fonction de l'intégrité de la pointe

fig. 7

qui, pour cette raison, doit être en verre suffisamment épais. La condition impérieuse relative au diamètre intérieur exige que cette pointe soit *cylindrique* (tube soudé à la panse). Nous recommandons les caractéristiques suivantes :

Diamètre intérieur : 1 mm 5 maximum

Diamètre extérieur : 4 mm à 4 mm 5

Longueur : 25 mm

2° *Caractéristiques de la panse.* Etant donné la technique d'utilisation de la pipette butyrométrique *qui doit être inclinée à 45°* alors que le butyromètre reste vertical sur son support, il convient de donner à la partie inférieure de la panse (fig. 7) une forme allongée (1) et non pas la forme d'une calotte sphérique (2) pour assurer un vidage complet de la pipette dans cette position.

La panse peut être située à égale distance des deux extrémités

fig. 8

de la pipette ou rapprochée de la pointe (fig. 8). La forme B nous paraît préférable : elle est plus simple à fabriquer (une soudure de moins) et plus robuste. C'est celle que nous avons adoptée et utilisons couramment.

L'INFLUENCE DU TRAITEMENT THERMIQUE DU LAIT SUR LA VIABILITÉ DES GERMES PATHOGÈNES ET SUR L'ACTIVITÉ DE LEURS TOXINES (*fin*)

par

P. KÄSTLI

Liebefeld-Berne

Rickettsies

Du point de vue de l'hygiène du lait, seule joue un rôle l'infection par *Rickettsia burneti*, propagateur de la fièvre Q. Les recherches sur la viabilité de *R. burneti* dans le lait soumis à différents procédés de chauffage ou de pasteurisation n'ont pas montré des résultats tout à fait concordants. Le tableau ci-après résume les différentes indications connues du rapporteur au sujet de la thermorésistance de *R. burneti* :